



Salve-1



Slave-2



Slave-3



Slave-4


최대 Master 1대와 최대 Slave 4대 연결 가능
나대지를 기준으로 salve 숫자와 관련 없이
main stream 4Mbps 설정 시 6대 내외 사용 권장
(환경에 따른 가감이 있을 수 있음)



Master. 172.18.0.1



Slave-1. 172.18.0.2



Slave-2. 172.18.0.3



Slave-3. 172.18.0.4



Salve-4. 172.18.0.5



카메라 연결 방법 #1
어댑터의 LAN 포트 사용



카메라 연결 방법 #2
WAP-100의 LAN2 포트 사용